

Brugermanual – HELIO 30 fra eGO Vehicles Inc.

Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte dette kvalitetsprodukt fra eGO Vehicles, leveret via en af vores dygtige forhandlere!

I denne brugermanual finder du de vigtigste oplysninger fra den medfølgende amerikanske "Owner manual". Du bør læse denne danske manual igennem, før du starter evt. samling og kørsel:

1. Samlevejledning.
2. Sikkerhedsinformation.
3. HELIO's funktionaliteter.
4. Vedligeholdelse og service.
5. Registreringsskema.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Åbn den ene langside af papkassen og du ser:



2. Aftag forsigtigt det indsatte opladerkabel og læg det til side.
3. Løft forsigtigt HELIO` ud af papkassen og stil den på den åbne papkasseside.
4. Klip alle strips over, der holder enkeltdele. Fjern beskyttelsespap forsigtigt.
5. I den hvide papæske, finder du værktøj og løsdele.
Orienter dig hvordan løsdele sidder på forgaffelrør.
6. Monter forgaffel med påsatte fittings. Check evt. med den amerikanske manualbilled, hvis fittings er faldet af.
7. Læg HELIO` forsigtigt ned på venstre side og indfør forsigtigt gaffelrør med forhjul (se billedtekst).
Undgå at aftørre fedt fra forgaffel og kuglelejer.
Kugleleje vender op og gummiskive nederst Læg styret som vist og indfør forgaffel.
8. Slå støttebenet ud og rejs HELIO` op i parkeringsposition.
9. Påsæt rør-mellemstykket, påsæt gummiring og metaltopkrage. Sørg for at alt sidder center.
10. Påsæt styr. Sørg for at ledninger sidder frit i hver side og ikke krydses.
11. Spænd lang bolt til rør-mellemstykke.
12. Fastspænd de 2 bolte ved styret.
Stil dig foran HELIO` med hjulet mellem benene og træk i styret. Det må IKKE sidde løst !

Manual-30-1

13. Isæt kilometertæller på styrets holder.
14. Forbind forlygtestik og kilometertællerstik.
15. Monter flexrør udover lygteledninger.
16. Monter sidespejle. Fingerspænd låsebolt.
17. Oplad HELIO`

Indsæt først stik i HELIO og dernæst i 220 v stikkontakt.

Når højre lampe lyser grøn, er HELIO klar og opladt.

Afbryd stikkontakt og udtag stik.

2. Sikkerhedsinformation.

HELIO er i design og konstruktion forsøgt tilpasset bedst muligt, med teknisk sikkerhed som højeste prioritet.

Sikkerhed for dig og dine omgivelser ligger os meget på sinde. Derfor skal vi opfordre dig til at benytte din HELIO i trafikken ud fra nogle enkle regler, som du ud over sund fornuft bør følge:

1. Start med at prøvekøre din HELIO i et trafiksikkert område og bliv du`s med betjeningen.
2. Undlad i starten at gasse fuld op, men køр op i hastighed med roligt forøgelse.
3. Undgå pludselige opbremsninger med motorbremsen i starten.
4. Køр efter forholdene (pas på bildøre) og udvis udvidet iagttagelse overfor andre medtrafikanter. Brug hornet venligt, hvor det skønnes nødvendigt. Husk du kører lydløst !
5. Nedsæt hastigheden i vådt og glat føre.
6. Brug kørelys – også i dagtimerne (bruger minimalt strøm). Brug også spejlene flittigt.
7. Brug altid styrthjelm under kørsel og beskyt dig i øvrigt mod styrt. Medbring også kvittering for forsikringspolice under kørsel (lovkrav).
8. Check jævnligt din HELIO for løse dele samt slid på bremses og dæk – kontakt evt. en cykelhandler for nødvendige justeringer.
9. Køр altid med dæktryk mellem 80 og 100 psi.
10. Vil du selv udskifte/eftermontere elektriske dele (dette er normalt værkstedsarbejde), skal du ALTID udtage nøgle samt afbryde batteriforbindelsen (via de hvide forbindelseskabler). Sikkerhedsbriller anbefales tillige hvis batterier skal udtages.
11. Husk, HELIO er bygget til almindelig kørsel og ikke til off-road og race.
12. Ved parkering, skal du sikre dig at støttefoden er helt fremme og den parkeres på jævnt terræn. Ved igangsætning, skal du huske at frigøre støttefoden, med et skub fra din sko.

3. HELIO`s funktionaliteter.

START.

Når HELIO tændes med nøgle, gennemfører den automatisk et 5-trins kredsløbscheck.

Gashåndtag bliver aktivt ved samme lejlighed !.

Batteriindikator lyser i alle felter. Under kørsel varierer indikationen afhængigt af igangværende energiforbrug.

Rækkevidden ligger normalt på 35-40 km. afhængigt af terræn og førerens vægt m.m.

Gør det til en god regel, at lægge mærke til kilometerens kørte km. ved start, og regn som tommelfingerregel, at du kan køre + 35-40 km. Du kan også bemærke batteristatus, når du holder stille og vurdere ud fra dette.

HASTIGHED.

HELIO kører ca. 30 km/t. på standarddæk og lidt mindre hvis du kører med punkterfrie dæk (*giver større rullemodstand*). Gashåndtaget sidder på højre håndtag.

Når du gasser ned, aktiveres motorbremsen automatisk (*denne funktion giver en vis genopladningseffekt*).

BREMSER.

Manual-30-1

Der er diskbremse forrest og fælgbremse bagerst.

Husk at bremselængde forøges væsentligt i vådt føre !

HELIO har automatisk motorbremse, når du gasser ned.

Undgå de ca. 4 første brugstimer, at gasse voldsomt ned fra 30 km/t til 0 km/t.

LYS.

HELIO er udstyret med et kraftigt kørellys samt nummerpladebelysning.

Når du bremser eller holder stille, aktiveres bremselys automatisk.

HELIO er også monteret med effektive blinklys.

Kontakten til blinklyset sidder på venstre styrside og du bør være meget opmærksom på, at visning er slået fra af dig efter brug.

HORN.

HELIO har et kraftigt signalhorn. Sidder i venstre styrside med gul kontakt. Brug det flittigt, men venligt efter behov.

OPLADNING.

Aftag gummikappen og indsæt stikket (*almindeligt PC stik medfølger*). Sæt stikkontakten i 220 volts kontakten og tænd.

Den indbyggede oplader, vil sørge for resten og slukker selv efter opladning.

Når HELIO` er opladt, vil den højre lampe lyse grøn. Stikkontakt slukkes, 220 volts stik udtages først, herefter stik på HELIO`. Påsæt gummikappe igen.

Tips: Du udnytter batteriets livscyklus mest optimalt, hvis du først oplader batterierne, når din HELIO har kørt ca. 15-20 km., eller evt. har stået stille ca. 1 måned.

Husk altid at fjerne opladeren efter enhver opladning.

4

Ja / Nej

NAVN

ADRESSE

POSTNUMMER

BY

TLF.

E-MAIL

Må vi sende dig e-mail ?

eGO Vehicles model

STELNUMMER (f.eks. RKZME10224D000052)

4. Vedligeholdelse og service.

HELIO kræver som ethvert andet køretøj, vedligeholdelse hen ad vejen.

Sørger du for god rengøring og giver en dråbe olie hist og pist (dog ikke på drivremme), vil din HELIO holde i mange år.

Især bremses og forgaflen bør checkes for skidt og snavs. Almindelig vask og rengøring med et autoplejemiddel er tilstrækkeligt (brug aldrig trykluft).

Hvis der er behov for smøremiddel til forgaflen, er det vigtigt at du bruger nogle få dråber af typen ”Teflon Impregnated Oil”, der sikrer korrekt sealing under gummihætten.

Det samme gælder batterierne. Sørg for at de altid er godt vedligeholdt. Om vinteren, hvor du måske ikke bruger din HELIO, bør du sørge for, at batterierne opbevares frostfrit og som minimum genoplades 1 x pr. måned.

Automatikken sørger for den korrekte opladning (husk blot, at der ikke må være brandfarlige væsker i nærheden samt mindreårige børn).

Sliddele som bremseklodser og kabler, dæk og kileremme skal med tiden justeres eller udskiftes.

Kileremme kan efter 200 km. kørsel sætte sig lidt, og skal muligvis efterjusteres. De skal have

et spænd, der omtrent svarer til trykket man bruger til at påsætte et frimærke. Den bagerste kilerem justeres let, ved at løsne hjulboltene og forsigtigt og ens spænde de 2 stillebolte en smule. Hjulbolte

Manual-30-1

efterspændes igen.

Hvis du ikke selv er du's med det tekniske, bør du kontakte din lokale cykelhandler eller mekaniske værksted.

GARANTI.

Der ydes 2 års garanti efter købelovens bestemmelser. Undtaget er batterier, hvor der ydes 6 måneders garanti samt garanti mod stelbrud, hvortil der ydes 10 års fabriksgaranti.

Gem din faktura !. Gælder som garantibevis.

5. Registreringsskema HELIO 30

Evt. bemærkninger, herunder ris eller ros er meget velkommen - tak

NAVN :

ADRESSE :

POSTNUMMER :

BY :

TLF. :

E-MAIL :

Må vi sende dig e-mail ? : Ja/Nej

eGO Vehicles model :

STELNUMMER (f.eks. RKZME30227M00052) :

TÆNDINGSNØGLE NUMMER :

KØBSDATO :

KØBT HOS :

Evt. bemærkninger, herunder ris eller ros er meget velkommen – tak.

klip

Ovennævnte registreringsskema bedes venligst tilsendt:

DSR Scandinavia - Kundeservice

Frederiksborgvej 521

4000 Roskilde

-----kopi til eget brug-----

NAVN :

ADRESSE :

POSTNUMMER :

BY :

TLF. :

E-MAIL :

Må vi sende dig e-mail ? : Ja/Nej

eGO Vehicles model :

STELNUMMER (f.eks. RKZME30227M00052) :

TÆNDINGSNØGLE NUMMER :

KØBSDATO :

KØBT HOS :

Evt. bemærkninger, herunder ris eller ros er meget velkommen – tak.